



# Estação de trabalho VideoXpert Professional

## Guia de início rápido

### Configuração inicial do sistema

Seu Sistema de Gerenciamento de Vídeo (VMS), VideoXpert Professional (VxPro), vem totalmente preparado para uso, com todas as unidades e software instalados. Só tem de plugar seu sistema e você está pronto para começar a usar o VxPro. Para obter mais informações sobre seu hardware e software VxPro, vá para [www.pelco.com/vxpro](http://www.pelco.com/vxpro).

### Sobre o VxPro

- Seu sistema fornece os componentes do lado do servidor do VxPro instalado. VxOpsCenter não está instalado; você não deve usar esse sistema como estação de trabalho do cliente. Consulte [Usando VxOpsCenter com VxPro](#) para obter mais informações.
- VxPro Server grava vídeo, roteia mídia, administra usuários e permissões e realiza todas as operações do lado do servidor que você esperaria de seu VMS.
- VxToolbox é o aplicativo administrativo para VxPro; a partir do VxToolbox, você pode configurar servidores VxPro e localizar câmeras.

### Configurar seu sistema

1. Retire o servidor do pacote.
2. Conecte o sistema e seus periféricos.
  - Conecte o monitor a um controlador de vídeo independente; a VGA onboard está desabilitada.
  - Conecte o sistema VxPro à rede usando uma das portas Ethernet.
  - Você pode também conectar à porta iDRAC para configurar e monitorar o sistema remotamente; contudo, a porta iDRAC não irá conectar o sistema VxPro à rede.
3. Conecte a uma tomada elétrica.
4. Ligue o sistema pressionando o botão de energia ou usando iDRAC.

### Introdução com VxPro

Depois de iniciar seu sistema VxPro, você irá iniciar uma avaliação de 60 dias totalmente funcional do software VxPro. Você deve instalar uma licença antes do período de 60 dias terminar para continuar usando o VxPro.

1. Inicie seu hardware VxPro.  
Isto inicia o VxToolbox.
2. Faça logon usando as seguintes credenciais padrão da conta do usuário do Windows:
  - Nome de usuário: Pelco
  - Senha: Pel2899100
3. Altere a senha padrão de imediato, para securizar o acesso ao sistema.
4. Na tela *Bem-vindo*, clique em **Iniciar**.



**Observação:** isso inicia a avaliação de 60 dias do software VxPro.

5. Quando solicitado, insira a senha para o usuário administrador em seu sistema VxPro.
6. Quando solicitado, insira um *Nome da empresa*; esse é o nome pelo qual o portal de licenciamento Pelco irá reconhecer seu servidor VxPro.



**Cuidado:** depois desse valor ser configurado, não pode ser alterado.

7. Saia da VxToolbox.
8. Vá para [www.pelco.com/vxpro](http://www.pelco.com/vxpro) para baixar e atualizar para a versão mais recente do software VxPro.
9. Inicie o VxToolbox a partir do ícone do desktop.
10. Clique na guia **Sistema**, clique na guia **Configurações gerais** na página *Sistema* e em seguinte:
  - a. Insira um nome amigável no campo *Nome do sistema VideoXpert*. Esse é o nome pelo qual as estações de trabalho VxOpsCenter e servidores de agregação irão reconhecer seu servidor VxPro.
  - b. Sob *Configuração do sistema*, insira um valor no campo *Endereço do servidor NTP*. A Pelco recomenda pool.ntp.org.
11. Clique em **Salvar configurações**.
12. Localize e adicione câmeras ao sistema VxPro:
  - a. Clique na guia **Câmeras**.
  - b. Clique no ícone *Opções de descoberta avançada* (▼) à direita do ícone *Descoberta rápida* (▶).
  - c. Clique em **Descoberta e adição rápidas**.  
Todos os dispositivos e fontes de dados detetados pelo VxToolbox são adicionados ao sistema VxPro ao qual você está conectado.

VxPro está agora gravando câmeras e pronto para ser acessado por estações de trabalho VxOpsCenter. Você pode adicionar usuários ao sistema, adicionar câmeras manualmente, configurar eventos ou realizar outras tarefas administrativas e de operador. Para obter mais informações sobre o hardware e software VxPro, vá para [www.pelco.com/vxpro](http://www.pelco.com/vxpro).

## Usando VxOpsCenter com VxPro

Seu sistema não tem o VxOpsCenter instalado. Conecte a seu sistema usando uma estação de trabalho que executando VxOpsCenter em uma rede.



**Observação:** Você não pode executar o VxOpsCenter no servidor VxPro. VxOpsCenter deve ser instalado em uma máquina cliente separada.

Para obter mais informações sobre o VxOpsCenter, vá para [www.pelco.com/vxpro](http://www.pelco.com/vxpro).



Pelco, Inc.  
625 W. Alluvial, Fresno, Califórnia 93711 Estados Unidos  
(800) 289-9100 Tel  
(800) 289-9150 Fax  
+1 (559) 292-1981 International Tel  
+1 (559) 348-1120 International Fax  
**[www.pelco.com](http://www.pelco.com)**

Pelco, o logotipo da Pelco e outras marcas registradas associadas aos produtos Pelco mencionados nesta publicação são marcas registradas da Pelco, Inc. ou de suas filiais. ONVIF e o logotipo da ONVIF são marcas registradas da ONVIF Inc. Todos os outros nomes de produtos e serviços são de propriedade de suas respectivas empresas. As especificações e a disponibilidade do produto estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

© Copyright 2018, Pelco, Inc. Todos os direitos reservados.