VideoXpert Professional Eco 3 Series™

Guia de início rápido

Antes de começar

Antes de conectar e configurar seu sistema:

- Atualize seu novo software VideoXpert™ para a versão mais recente, disponível no site www.pelco.com.
- Verifique se o SO da Microsoft em cada computador de seu sistema, incluindo este servidor, tem as últimas atualizações para resolver as vulnerabilidades mais atuais conhecidas. Essas informações estão disponíveis em www.microsoft.com.

Em uma base contínua:

- Atualize frequentemente o SO para garantir que as vulnerabilidades recentemente descobertas sejam corrigidas assim que um patch esteja disponível.
- Atualize frequentemente as bibliotecas antivírus com os últimos patches.

Configuração inicial do sistema

Seu Sistema de Gerenciamento de Vídeo (VMS), VideoXpert Professional Eco 3 Series™, vem totalmente preparado para uso, com todas as unidades e software instalados. Basta conectar ao seu sistema para começar a usar o VideoXpert Professional (VxPro)™.

Para mais informações sobre seu hardware e software VxPro, vá para www.pelco.com/vxpro.

Sobre o VxPro

- O VxPro Server™ grava vídeo, roteia mídia, administra usuários e permissões e realiza todas as operações do lado do servidor que você esperaria de seu VMS.
- A performance do sistema varia com base em seu ambiente (por exemplo, o número de canais).
- Você pode executar o VxOpsCenter no servidor VxPro; porém, para melhor performance do sistema, adicione um sistema separado a partir do qual pode executar o cliente VxOpsCenter.
- VxToolbox™ é o aplicativo administrativo para VxPro; a partir do VxToolbox, você pode configurar servidores VxPro e localizar câmeras.

Localizar conexões no painel frontal



1	HDD 1	5	Slot do leitor de cartão SD
2	Porta de áudio	6	Luz de unidade ativa
3	Porta USB 3.1 Gen 2 tipo C	7	Botão liga/desliga
4	Porta USB 3.1 Gen 1 tipo A	8	HDD 2

Localizar conexões no painel anterior



1	Portas Mini DisplayPort	5	Porta de rede de 1 GB
2	Portas USB 3.1 Gen 2 tipo C	6	Porta de rede de 10 GB
3	Switch de energia remoto	7	Fonte de força
4	Porta serial		

Instalar uma Unidade fonte de energia redundante (opcional)

Instalar uma Unidade fonte de energia redundante (PSU), solicite o número de série VX3930-PS Pelco e siga as instruções de instalação incluídas na PSU.

Você pode instalar a PSU agora ou instalar o VideoXpert Professional Eco 3 Series sem a PSU e solicitar e instalar a PSU depois.

Configurar seu sistema

1. Retire o servidor do pacote.
2. Conecte o sistema e seus periféricos.
   - Conecte o monitor a um controlador de vídeo independente (item 1 em *Localizar conexões no painel anterior*).
   - Conecte o sistema VxPro à rede usando uma das portas Ethernet (item 5 ou 6 em *Localizar conexões no painel anterior*).
3. Conecte a fonte de força (item 7 in *Localizar conexões no painel anterior*) a uma tomada elétrica.
4. Ligue o sistema pressionando o botão de energia no painel frontal.

Introdução com VxPro

Depois de iniciar seu sistema VxPro, você irá iniciar uma avaliação de 60 dias totalmente funcional do software VxPro. Você deve instalar uma licença antes do período de 60 dias terminar para continuar usando o VxPro.

1. Inicie seu hardware VxPro.
2. Faça logon usando as seguintes credenciais padrão da conta do usuário do Windows:
   - Nome do usuário: Pelco
   - Senha: Pel2899100
3. A Pelco recomenda que você altere de imediato a senha padrão do Windows para assegurar o acesso ao sistema.
   Isto abre automaticamente a janela *Inicializar VideoXpert Professional Pelco*.

4. Clique em **Introdução**. Isso iniciar o processo de inicialização.

   Observação: isso inicia a avaliação de 60 dias do software VxPro.

5. Se o processo de inicialização for interrompido ou se necessitar de iniciá-lo de novo por algum motivo, proceda da seguinte maneira:
   - Faça logoff e faça login novamente.
   - Reinicialize o sistema.
6. Quando solicitado pelo VxToolbox (que é iniciado automaticamente), configure a senha para o usuário administrador em seu sistema VxPro e depois clique em **Definir senha**.
7. Quando solicitado, insira o *Nome da empresa* e *Nome de sistema VideoXpert* e depois clique em **Salvar**. Esse é a informação pela qual o portal de licenciamento da Pelco reconhecerá seu servidor VxPro.

   Cuidado: Depois destes valores serem configurados, não podem ser alterados.

8. Saia da VxToolbox.
9. Vá para www.pelco.com/vxpro para baixar e atualizar para a versão mais recente do software VxPro.
10. Inicie o VxToolbox a partir do ícone do desktop.
11. Clique na guia **Sistema**, clique na guia **Configurações gerais** na página *Sistema* e depois insira um nome amigável no campo *Nome de sistema VideoXpert*. Esse é o nome pelo qual as estações de trabalho VxOpsCenter e servidores de agregação irão reconhecer seu servidor VxPro.
12. Clique em **Salvar configurações**.
13. Localize e adicione câmeras ao sistema VxPro:
    a. Clique na guia **Dispositivos**.
    b. Clique no ícone *Opções de descoberta avançada* ( ) à direita do ícone *Descoberta rápida* ( ).
    c. Clique em **Descoberta e adição rápidas**.
    Todos os dispositivos e fontes de dados detetados pelo VxToolbox são adicionados ao sistema VxPro ao qual você está conectado.

VxPro está agora gravando câmeras e pronto para ser acessado por estações de trabalho VxOpsCenter. Você pode adicionar usuários ao sistema, adicionar câmeras manualmente, configurar eventos ou realizar outras tarefas administrativas e de operador. Para mais informações sobre o hardware e o software do VxPro e para acessar a versão atual do *Manual de operação do VideoXpert Professional*, vá para www.pelco.com/vxpro.

CUIDADO: A avaliação de 60 dias do software VxPro foi iniciada. Antes do término do período de 60 idas, ative as SUPs e instale todas as licenças de canal em seu sistema. Consulte a versão atual do *Manual de operação do VideoXpert Professional* para obter instruções.

VideoXpert Professional Eco 3 Series™ Guia de início rápido

Pelco, Inc.
625 W. Alluvial Ave., Fresno, Califórnia 93711 Estados Unidos
(800) 289-9100 Tel
(800) 289-9150 Fax
+1 (559) 292-1981 Tel. Internacional
+1 (559) 348-1120 Fax Internacional
www.pelco.com

Pelco, o logotipo da Pelco e outras marcas registradas associadas aos produtos da Pelco, mencionados nesta publicação, são marcas registradas da Pelco, Inc. ou de suas afiliadas. ONVIF e o logotipo da ONVIF são marcas registradas da ONVIF Inc. Todos os outros nomes de produtos e serviços são de propriedade de suas respectivas empresas. As especificações e a disponibilidade do produto estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

© Copyright 2021, Pelco, Inc. Todos os direitos reservados.